

木质素过氧化物酶（Lignin peroxidase, Lip）试剂盒说明书

（货号：G1005W 微板法 96 样）

一、产品简介：

木质素过氧化物酶（EC1.11.1.14）是一种含亚铁血红素的过氧化物酶，属于木质素降解酶系，在木质素生物降解、造纸工业、纺织工业、芳香化合物转化与降解及环境污染控制等方面具有较大的应用潜力。

木质素过氧化物酶（LiP）氧化藜芦醇生成藜芦醛，藜芦醛在 310nm 处有特征吸收峰。通过测定 310nm 处的藜芦醛的增加速率，即可得到木质素过氧化物酶（LiP）酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 μL×1 瓶	4℃ 保存	临用前用前甩几下使液体落入底部，再加 5mL 蒸馏水混匀备用。
试剂二	液体 μL×1 支	4℃ 保存	临用前用前甩几下使液体落入底部，再取出 3.3ul 液体至新的 EP 管中，再加 2mL 蒸馏水混匀备用。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板（UV 板）、天平、研钵、低温离心机、可调式移液器。

四、木质素过氧化物酶（Lip）活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

取约 0.1g 组织（水分充足的样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注意】 若样本颜色较深（如植物叶片），可引起起始值 A1 值较大如超过 1.5，可在样本制备过程中增加除色素步骤：取约 0.1g 组织（水分充足的样本可取 1g），加入 80%乙醇冰浴匀浆，12000rpm，4℃离心 10min，弃掉色素较深的上清液；以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液，混匀或再次冰浴匀浆，12000rpm，4℃离心 10min，取上清置冰上待测。

② 细菌或培养细胞：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；4℃×12000rpm 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】 若增加样本量，可按照数量（10⁴）：提取液体积（mL）为 500-1000：1 的比例进行提取

③ 液体样本：若是澄清液体，直接检测，若液体样本浑浊，需 4℃×12000rpm，离心 10min，取上清液检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 310nm。

② 所有试剂至常温状态（25℃）。

③ 在 96 孔板（UV 板）中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管
----------	-----

提取液	120
样本上清液	20
试剂一	40
试剂二	20
充分混匀，30℃条件下，10s 时于 310nm 处读取 A1，5min 后再读取 A2， $\Delta A=A2-A1$ 。	

【注】：若 ΔA 在零附近，可增加取样质量 W（如增至 0.2g 或更多），或增加样本加样体积 V1（如增至 80 μ L 或更多，则加样体系中提取液相应减少），或延长反应时间 T（由 5min 增加至 10min 或更长），则改变后的 W 和 V1 和 T 需代入公式重新计算。

五、结果计算：

1. 按照蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol 藜芦醇所需的酶量为一个酶活力单位（U）。

$$\text{LiP 活性(nmol/min/mg prot)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (V1 \times Cpr) \div T = 430 \times \Delta A \div Cpr$$

2. 按照样本质量计算：

酶活定义：每克样品每分钟氧化 1nmol 藜芦醇所需的酶量为一个酶活力单位（U）。

$$\text{LiP 活性(nmol/min/g 鲜重)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (W \times V1 \div V) \div T = 430 \times \Delta A \div W$$

3. 按照细胞数量计算：

酶活定义：每 10⁴ 个细胞每分钟氧化 1nmol 藜芦醇所需的酶量为一个酶活力单位（U）。

$$\text{LiP 活性(nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div (\text{细胞数量} \times V1 \div V) \div T = 430 \times \Delta A \div \text{细胞数量}$$

4. 按照液体体积计算：

酶活定义：每毫升培养液每分钟氧化 1nmol 藜芦醇所需的酶量为一个酶活力单位（U）。

$$\text{LiP 活性(nmol/min/mL)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V2 \times 10^9] \div V1 \div T = 430 \times \Delta A$$

ϵ ---藜芦醛摩尔消光系数，9300L/mol/cm；

d---比色皿光径，0.5cm；

V---加入提取液体积，1mL；

V1---反应中样本体积，0.02mL；

V2---反应总体积，0.2mL=2 $\times 10^{-4}$ ；

W---样本质量，g；

T---反应时间，5min

Cpr---样本蛋白浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。