



血锌(Zn)含量检测试剂盒说明书

(货号: G1230W 微板法 96 样)

一、产品简介:

硝基-PAPS 在碱性溶液中与 Zn 反应,生成紫色的复合物,在 570nm 处有最大的吸收峰。Cu 和铁离子的干扰可以通过调节 pH 值和添加螯合物完全消除。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 16mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 4mL×1 瓶	4℃保存	
标准管	液体 0.2mL×1 支	4℃保存	

三、所需仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

四、血锌(Zn)含量检测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免样本和试剂浪费!

1、样本制备:

- ① 血清。标本 4℃保存可稳定一周。
- ② 样本中甘油三酯≤1000mg/dL、胆红素≤50mg/dL、VC≤100mg/dL、 Cu^{2+} ≤60μmol/L、 Fe^{3+} ≤60μmol/L、 Ca^{2+} ≤5mmol/L、 Mg^{2+} ≤4mmol/L 时未观察到明显干扰。

2、上机检测:

- ① 酶标仪预热 30min,设定波长到 570nm。
- ② 所有试剂解冻至室温,在 96 孔板中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	标准管 (仅做一次)	空白管 (仅做一次)
样本	40		
蒸馏水			40
标准品		40	
试剂一	160	160	160
混匀, 37℃孵育 5min			
试剂二	40	40	40
混匀, 37℃孵育 10min 后于 570nm 处读取吸光值 A。			

【注】: 1.若 A 测定值大于 1.5,可用生理盐水或蒸馏水对样本进行稀释,稀释倍数 D 代入计算公式。

2.若 A 测定-A 空白值小于 0.01,可增加加样体积 V1(如由 40μL 增至 60μL,空白管由 40μL 增至 60μL,标准管是 40μL 标准品和 20μL 蒸馏水;其他试剂均保持不变)。则改变后的 V1 代入公式重新计算。

五、结果计算:

血锌(Zn)(μmol/L)=(C 标准×V2)×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)÷V1×D=36.7×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)×D

血锌(Zn)(μg/dL)=(C 标准×V2)×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)÷V1×6.51×D=238.9×(A 测定-A 空白)÷(A 标准-A 空白)×D

C 标准---标品浓度, 36.7μmol/L;

V1---加入样本体积, 0.04mL;

V2---加入标准品体积, 0.04mL;

W---质量, g;

D---稀释倍数, 未稀释即为 1。

