

脂氧合酶 (LOX) 活性测定试剂盒说明书

(货号: G0906F 分光法 48 样)

一、产品简介:

脂氧合酶 (LOX, EC 1.13.11.12) 广泛存在于动植物组织中, 催化不饱和脂肪酸氧化反应, 导致膜脂过氧化。在生物体的生长发育、成熟衰老及逆境胁迫过程中具有重要作用。

脂氧合酶 (LOX) 催化亚油酸氧化, 生成的产物在 234nm 处有特征吸收峰; 测定 234nm 处吸光度增加速率, 即可计算得出 LOX 酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	试剂规格	保存方式	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4°C 保存	用前摇匀再用。
试剂一	液体 40mL×1 瓶	4°C 保存	
试剂二	粉剂×1 支	4°C 保存	用前甩几下使粉剂落入底部, 再加 1mL 蒸馏水溶解备用。

三、所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿 (光径 1cm)、低温台式离心机、可调式移液枪、研钵、冰和蒸馏水。

四、脂氧合酶 (LOX) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本: 取约 0.1g 组织 (水分充足的果实样本可取 0.2-0.3g), 加入 1mL 提取液 (用前摇匀再用), 进行冰浴匀浆, 13000rpm, 4°C 离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若样本颜色较深 (如植物叶片), 可引起起始值 A1 值较大如超过 2, 可在样本制备过程中增加除色素步骤: 取约 0.2g 组织 (水分充足的样本可取 1g), 加入 1mL 的 90% 乙醇冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C 离心 10min, 弃掉色素较深的上清液; 以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液, 混匀或再次冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C 离心 10min, 取上清置冰上待测。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10^4): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 直接检测; 若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 紫外分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 234nm, 蒸馏水调零。

② 所有试剂务必解冻至室温 (25°C) 或水浴锅 (25°C) 孵育 10min, 试剂一和二可按照比例 750:10 配成混合液 (一枪加 760μL 该混合液) (该混合液用多少配多少, 现配现用)。

③ 在 1mL 石英比色皿 (光径 1cm) 中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	20
试剂一	750
试剂二	10
混匀, 室温 (25°C) 下, 立即于 234nm 处读取 A1, 1min 后读取吸光值 A2, $\Delta A = A2 - A1$ 。	

五、结果计算：

1、按照蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每分钟使 A_{234} 吸光值变化 0.05 个单位为 1 个酶活单位(U)。

$$\text{LOX (U/mg prot)} = \Delta A \div (\text{Cpr} \times V1) \div 0.05 \div T = 1000 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2、按照样本质量计算：

酶活定义：每克组织每分钟使 A_{234} 吸光值变化 0.05 个单位为 1 个酶活单位(U)。

$$\text{LOX (U/g 鲜重)} = \Delta A \div (\text{W} \times V1 \div V) \div 0.05 \div T = 1000 \times \Delta A \div \text{W}$$

3、按照细菌/细胞计算：

定义：每 10^4 个细胞每分钟使 A_{234} 吸光值变化 0.05 个单位为 1 个酶活单位(U)。

$$\text{LOX (U/10}^4 \text{ cell)} = \Delta A \div (500 \times V1 \div V) \div 0.05 \div T = 1000 \times \Delta A \div 500$$

4、按照液体体积计算：

定义：每毫升液体每分钟使 A_{234} 吸光值变化 0.05 个单位为 1 个酶活单位(U)。

$$\text{LOX (U/mL)} = \Delta A \div V1 \div 0.05 \div T = 1000 \times \Delta A$$

$V1$ ---反应体系中样本体积， $20\mu\text{L}=0.02\text{mL}$ ； V ---提取液体积， 1mL ；

T ---反应时间， 1min ；

W ---样品质量， g ；

500 ---细菌或细胞数量，万；

Cpr ---样本蛋白质浓度， mg/mL ；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。